



คำแนะนำด้านความปลอดภัย

1. ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
2. ก่อนเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของกาดม้น้ำ อยู่ในระดับเดียวกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหรือไม่ หากพบว่าแรงดันที่ไม่อยู่ ไม่ตรงตามผลิตภัณฑ์กำหนด โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย
3. ห้ามให้สายไฟห้อยเกินขอบโต๊ะ เคา์เตอร์ หรือสัมผัสกับพื้นผิวร้อน
4. ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตาแก๊สหรือใกล้แหล่งความร้อน
5. อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์โดย ไม่มีน้ำในกาดม้น้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
6. ขณะใช้งานกาดม้น้ำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวบริเวณที่ วางม้นกและเรียบเพื่อป้องกัน ไม่ให้กาดม้น้ำล้มคว่ำและอาจทำให้เกิดอันตรายได้
7. ห้ามนำกาดม้น้ำ สายไฟ ปลั๊กไฟ ลงในน้ำ
8. ขณะน้ำกำลังเดือด หรือหลังจากน้ำเดือด หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับไอน้ำที่ออก มาจากกาดม้น้ำ
9. โปรดระมัดระวังขณะเทน้ำที่เดือดจากกาดม้น้ำ
10. โปรดระมัดระวังขณะเติมน้ำลงในกาดม้น้ำในขณะที่น้ำยังคงร้อนอยู่
11. เก็บให้ห่างจากเด็กหรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์สัมผัสทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หรือมีเด็กอยู่ขณะใช้งาน ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนต่างๆนี้เด็กไม่สามารถนำมาเป็นของเล่นได้
12. ขณะใช้งานผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
13. ห้ามสัมผัสโดยตรงกับกาดม้น้ำขณะที่ตัวกาดม้น้ำร้อนอยู่ ให้สัมผัสตรงที่จับ หรือปุ่มเท่านั้น

14. ฐานกาต้มน้ำที่ให้ความไม่สามารถใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ระบุไว้ได้
15. โพรตระมัตระวังขณะมีน้ำร้อนภายในกาต้มน้ำ
16. กาต้มน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ของเล่นสำหรับเด็ก ห้ามให้เด็กเล่นกาต้มน้ำนี้
17. กาต้มน้ำนี้ใช้สำหรับในครัวเรือนเท่านั้น
18. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้แนะนำจากผู้ผลิต อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้และการลัดวงจรของระบบไฟฟ้าได้
19. เมื่อไม่ใช้งานหรือทำความสะอาด แนะนำให้ให้ถอดปลั๊กทุกครั้ง และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำภายในกาต้มน้ำเย็นลงแล้ว
20. ก่อนถอดปลั๊กกาต้มน้ำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์ไฟเรียบร้อยแล้ว
21. หากสายไฟเกิดความเสียหาย แนะนำให้เปลี่ยนสายที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
22. ห้ามใช้กาต้มน้ำนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
23. กาต้มน้ำสามารถใช้กับฐานที่ให้ความเท่านั้น
24. หากเติมน้ำลงในกาต้มน้ำเกินระดับที่กำหนด อาจทำให้น้ำล้นออกมาได้
25. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดสนิทและอย่ายกขึ้นในขณะที่น้ำกำลังเดือด อาจทำให้น้ำร้อนกระเด็นและทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
26. โพรตระมัตระวังอย่าให้น้ำหก ลงตัวฐาน
27. กาต้มน้ำนี้ออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนและพื้นที่ที่คล้ายกันเช่น ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม เป็นต้น
28. หลังใช้งานแนะนำให้ทำความสะอาด เพื่อไม่ให้มีคราบตะกอน
29. แนะนำให้เก็บคู่มือนี้

Diagram illustrating the components of a water cooler:

- ผาสดม้ น้ำ (Water tap)
- ปุ่มเปิดผา (Water tap button)
- ปากกาสดม้ น้ำ (Water tap spout)
- สวิตช์เปิด-ปิด (On/Off switch)
- ค้ามจับ (Handle)
- ตัวเครื่อง (Main body)
- ฐานเครื่อง (Base)

หมายเหตุ : ห้ามเติมน้ำเกินระดับสูงสุด เพราะอาจทำให้น้ำล้นออกมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาแน่นก่อนเสียบปลั๊ก

3. วางกาดม้น้ำบนฐาน

4. ทำการเสียบปลั๊ก กดปุ่มเปิด แล้วไฟแสดงสถานะจะสว่าง จากนั้นกาดม้น้ำจะเริ่มทำงาน เมื่อน้ำเดือดกาดม้น้ำจะปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการคัมน์น้ำอีกครั้ง โปรดรอ 30 วินาทีก่อนกดสวิตช์ เปิด และหากคุณต้องหยุดการคัมน์น้ำ คุณสามารถกดสวิตช์ ปิด หรือยกกาดม้น้ำออกจากฐานได้ทุกเมื่อ

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ไม่มีสิ่งกีดขวาง และฝาปิดแน่นสนิท

5. ยกกาดม้น้ำออกจากฐานและเทน้ำร้อนลงภาชนะที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ระวังน้ำร้อนในการเทน้ำร้อนออกจากกาดม้น้ำ เพราะน้ำภายในกาดม้น้ำร้อนอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

6. กาดม้น้ำจะไม่คัมน์น้ำขึ้นจนกว่าจะกดสวิตช์อีกครั้ง เมื่อไม่ได้ใช้งาน กาดม้น้ำสามารถจัดเก็บไว้บนตัวฐานได้

หมายเหตุ: ต้องถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

การป้องกันน้ำในกาดม้น้ำแห้ง

หากคุณบังเอิญปล่อยให้กาดม้น้ำทำงานโดยไม่มีน้ำ ฟังก์ชันการป้องกันน้ำแห้งจะทำงานอัตโนมัติเพื่อปิดกาดม้น้ำ ในกรณีนี้ ให้ปล่อยให้กาดม้น้ำเย็นลงประมาณ 10 นาที จากนั้นเติมน้ำลงในกาดม้น้ำและกดสวิตช์อีกครั้งเพื่อคัมน์น้ำใหม่

-04-

ข้อแนะนำการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

- ห้ามให้ กาต้มน้ำ สายไฟ หรือฐาน โคนน้ำ
- สามารถใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด หรือน้ำยาทำความสะอาด
บริเวณตัวเครื่อง ได้ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีสารกัดกร่อน
- การทำความสะอาดแผ่นกรอง สามารถถอดแผ่นกรองออกมาทำความสะอาด
ได้โดยการกดเบาๆ ที่แผ่นกรองที่อยู่ในกาต้มน้ำ แล้วนำกลับมาใส่ที่เดิม
หมายเหตุ : ห้ามใช้เหล็ก ไม้ สารเคมีหรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
ทำความสะอาดภายนอกกาต้มน้ำ
- เมื่อ ไม่ใช้งานหรือต้องการจัดเก็บ สามารถนำสายไฟพันไว้ได้ฐานกาต้มน้ำได้

การกำจัดคราบตะกอน

กาต้มน้ำของคุณควรทำการกำจัดคราบเป็นระยะ ๆ เนื่องจากแร่ธาตุ
ในน้ำอาจก่อให้เกิดคราบที่ก้นกาต้มน้ำ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพน้อยลง
คุณสามารถใช้สารกำจัดคราบที่มีจำหน่ายทั่วไปและปฏิบัติตามคำแนะนำ
หรือใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- เติมน้ำส้มสายชู 3 ถ้วยตวง ลงไปในกาต้มน้ำ จากนั้นเติมน้ำสะอาดลงไปจน
และแช่ทิ้งไว้ 1 คืน
- เทน้ำในกาต้มน้ำร้อนที่แช่ทิ้งไว้จนหมด จากนั้นเติมน้ำสะอาดลงไปจนถึง
ตำแหน่งสูงสุดแล้วเทน้ำออก ให้ทำซ้ำหลายๆ ครั้งจนกว่ากลิ่นของน้ำส้มสายชู
จะจางหายไป และถ้าพบรอยเปื้อนคราบสามารถทำความสะอาดได้โดยการ
นำผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดบริเวณที่พบคราบ

ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คุณสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้!
กรุณาย่ำมือปฏิบัติตามกฎระเบียบในการทิ้ง
เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
ไม่ทำงานให้กับหน่วยงานกำจัดขยะที่เหมาะสม

-06-